

## Installasjonsguide iQniter Team-mottaker

iQniter Team-mottaker brukes sammen med iQniter Cardio Training system for å motta data fra iQniter Dual belter og iQniter Smart Sensorer.

Team-mottaker kobles til samme lokalnettverk som computeren som kjører iQniter Cardio Training. En kablet tilkobling er påkrevet. WiFi er ikke støttet.

### Installasjon/montering

- Team-mottaker dekker et rom ca. 8 m x 8 m. For å oppnå tilfredsstillende funksjonalitet, skal avstanden mellom Smart Sensor-belte og Team-mottaker ikke overstige 5-6 m. Dekningen kan variere avhengig av de faktiske forholdene i rommet, for eksempel fuktighet i rommet, antall personer i rommet, m.m.
- Team-mottaker fungerer best dersom den er plassert i taket midt i rommet. Hvis plassering i sentrum av rommet ikke er mulig, plasseres mottakeren i front av rommet. Hvis det blir for lang avstand kan en ekstra mottaker installeres på andre siden av rommet for å dekke hele arealet.
- Team-mottaker kan installeres sammen med iQniter Team PODs.

### Krav

- LAN Ethernet (det kablede nettverket) må være tilkoblet en router som støtter 10 eller 100 Mb/s. Mottakeren vil kontakte routeren og be om en DHCP-adresse. Hvis nettverket ikke styres av en DHCP server vil mottakeren ikke kunne koble seg til nettverket.
- En PC med iQniter Cardio Training System må være tilkoblet den samme routeren
- Poe-adapteret må være IEEE 802.3af mode B kompatibelt.
- Kablene mellom mottaker og PoE-adapteret skal være CAT 5 (8 wired)

### Signallys

- Orange blinkende lys betyr at mottaker registrerer data fra belter.
- Rødt blinkende lys betyr at Team-mottakeren er klar

# Installasjon av iQniter Team Receiver

